

Strips Comfort 800

Le climat intérieur pour Z-Wave : température, humidité et luminosité ambiante là où le capteur est posé, dans une bande assez discrète pour les architectes et les intérieurs soignés.

- Température · Humidité · Lumière (lux)
- Précision ±0,2 °C · ±1,8 % HR
- Z-Wave 800 · Long Range · S2 · FOTA
- 480 mAh · Plus de 10 ans
- 3 mm d'épaisseur · IP63 · Breveté

PRÉSENTATION

Strips Comfort 800 mesure la température, l'humidité relative et la luminosité ambiante en lux à l'endroit où il est posé, et les transmet par Z-Wave. Son design discret et sa fixation facile par adhésif en font un choix apprécié là où un capteur visible n'est pas le bienvenu.

Il repose sur la série Z-Wave 800 (Long Range, sécurité S2, inclusion SmartStart et mises à jour du firmware à distance) et offre une autonomie de plus de dix ans. Il fournit à un contrôleur domotique les données de pièce nécessaires pour piloter le chauffage, les stores et la ventilation.

POINTS FORTS

Série Z-Wave 800
Long Range jusqu'à 800 m, sécurité S2 et inclusion SmartStart : la génération actuelle de Z-Wave sur le même matériel Strips.

Installation invisible
Moins de 3 mm d'épaisseur et un dos adhésif : il se fixe dans le cadre ou sous une surface, totalement invisible.

Trois mesures, une seule bande
Température, humidité et luminosité : de quoi automatiser chauffage, stores et ventilation.

Plus de dix ans
Plus de dix ans sur la batterie intégrée, avec mises à jour du firmware à distance.


Strips Comfort 800 en situation

Caractéristiques techniques

MESURES

Capteurs	Température, humidité, luminosité ambiante (lux)
Précision de température	±0,2 °C
Précision d'humidité	±1,8 % HR

CONNECTIVITÉ

Protocole	Série Z-Wave 800, Z-Wave Long Range
Sécurité	S2, inclusion SmartStart
Portée radio	Jusqu'à 800 m avec Z-Wave Long Range

DIVERS

Firmware	Mises à jour à distance (FOTA)

ALIMENTATION ET BOÎTIER

Batterie	LiMnO2 intégrée, 480 mAh, plus de 10 ans
Indice IP	IP63
Dimensions	195 × 15 × 3 mm
Poids	11 g
Fixation	Dos adhésif ; +Clip pour les surfaces irrégulières ou une pose temporaire
Brevet	Délivrés : SE 537 509 · EP 3053152 · EP 3937144 · US 9,953,496 · US 10,720,033 · US 11,170,617
Existe aussi en	Strips Comfort pour LoRaWAN

UTILISATIONS TYPES

Des données de pièce pour le contrôleur, par un capteur invisible le long d'une plinthe, d'un chambranle ou d'un cadre de fenêtre.

- Climat intérieur des salons et des chambres
- Chauffage, stores et ventilation selon les mesures réelles
- Humidité et moisissures en sous-sol et dans les combles
- Climat de sommeil et de télétravail à la maison
- Serres et dépendances abritées
- Température des résidences secondaires en votre absence

CE QUE TOUS NOS CAPTEURS ONT EN COMMUN

Des années sans changer de pile

Les capteurs sont conçus pour consommer très peu, et une partie du traitement se fait dans le cloud quand cela économise de l'énergie. L'autonomie dépend du capteur et de sa fréquence de remontée : bien plus de dix ans pour la plupart des capteurs.

Configurés à distance

Chaque capteur reçoit ses réglages par radio : modifier un intervalle de remontée ou un seuil ne demande jamais de déplacement sur site.

CONTENU · MONTAGE



+Clip pour surfaces irrégulières

Contenu de la boîte

Strips Comfort 800 et un aimant, avec l'adhésif déjà en place. Sans outil ni vis. +Clip est vendu séparément.

Montage

Dos adhésif ; +Clip pour les surfaces irrégulières ou une pose temporaire – Strips +Clip : à commander séparément.

PLUS D'INFORMATIONS

Page produit et téléchargements : sensative.com/fr/sensors/strips-comfort-800
Manuels, décodeurs de payload et guides d'intégration : public.yggio.net/docs
Questions et devis : sales@sensative.com · Achat : shop.sensative.com ou auprès d'un revendeur Sensative